

# M01D 升级操作方法

1. 先将 TF 卡在机器上格式化，确保卡在 M01D 机器上能正常使用
2. 将软件下载至电脑，并解压
3. 将在机器上格式化过的 TF 卡插入电脑，并将升级文件拷贝至 TF 卡根目录
4. 将机器断电，插入拷贝过软件的 TF 卡，通电开机，机器将自动开始升级
5. 升级期间，请勿断电，拔卡
6. 升级完成之后，机器会自动重启

## Introduction to the operation of the M01D upgrade software

1. Format the TF card on the machine first. Make sure the TF card can be used normally in M01D machine.
2. Download the software to your computer and unzip it.
3. Insert the TF card formatted on the machine into the computer and copy the upgrade file to the root directory of the TF card.
4. Power off the machine, insert the TF card with the copied software, power on the machine, and the machine will start upgrading automatically.
5. During the upgrade period, please do not disconnect the power and pull out the card.
6. After the upgrade is finished, the machine will restart automatically.